

Auricular para colocar en la Oreja

Con gancho especial para la oreja

21-1897

Manual del usuario-Favor de leer antes de utilizar este equipo.

¡IMPORTANTE!

Si aparece un icono al final de un párrafo, vaya al cuadro en esa página con dicho icono y lea la información.

-  - Advertencia
-  - Precaución
-  - Nota
-  - Importante
-  - Pista

NOTA

Antes de ajustar su auricular a **VOX** o **PTT**, revise el radio de 2 vías para ver si tiene la función de **VOX**. Si no la tiene, solo puede usar su auricular en el modo **PTT**. No ajuste el auricular a **VOX**.

No cambie el modo del auricular (**VOX** o **PTT**) mientras esté en uso.

Gracias por comprar un Auricular para colocar en la Oreja, de RadioShack. Su auricular le permite la operación a manos libres de su radio de 2 vías. Es compatible con radios Motorola series FR50, FR 60, T289, T5100, T5200, T6200, T6300, y con Radios FRS de RadioShack modelos 21-1854, 21-1863 y 21-1864.

Clip para Ropa- le permite anexas el micrófono fácilmente a su solapa o camisa.

Micrófono con interruptor PTT (Presione para hablar)- le permite transmitir presionando el interruptor.

Selección PTT/ VOX- le permite seleccionar el modo manual o activado por voz

Gancho desmontable para el auricular- se ajusta a la oreja derecha o izquierda.

Control de Activación por Voz (VOX)- le permite ajustar el auricular para activar automáticamente el radio para poder transmitir únicamente cuando esté hablando.

UTILIZANDO EL AURICULAR

1. Encienda su radio de 2 vías.
2. Antes de conectar el auricular a su radio de 2 vías, ajuste **VOX/PTT** en el auricular a **VOX** para una operación activada por voz, o **PTT** para operación manual.
3. Inserte la clavija de 3/32-pulgadas (2,5 mm) en la clavija combinada micrófono/ auricular de su radio de 2 vías.
4. Coloque el auricular en su oreja, después ajuste el gancho para que le acomode. Si no desea utilizar el gancho, quite el gancho del auricular jalándolo, después coloque el auricular en su oreja.



RadioShack
www.radioshack.com™

©2002 RadioShack Corporation.

Todos los Derechos Reservados

RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas usadas por RadioShack Corporation

NOTA

No ajustar el auricular a VOX si su radio no tiene capacidad VOX.

Asegúrese de apagar su radio para reiniciarlo antes de cambiar entre VOX y PTT.

Vea los detalles acerca de la función VOX del radio en el manual del propietario del radio de 2 vías.

5. Utilice el clip para la ropa que coloca el micrófono en la solapa o en la playera.
6. Encienda su radio de 2 vías, después ajuste el radio al mismo modo (**VOX** o **PTT**) que el auricular. 
7. Si usted seleccionó **VOX**, hable por el micrófono. El radio cambiara automáticamente para transmitir. Cuando deje de hablar, el radio automáticamente cambia para recibir después de algunos segundos.

Si seleccionó **PTT**, oprima **PTT** en el micrófono y hable por el micrófono. Libere **PTT** para recibir.

ESCUCHANDO CON SEGURIDAD

Para proteger su audición, siga estos pasos cuando utilice un audífono.

- Ajuste el volumen al más bajo antes de que empiece a escuchar. Después de empezar a escuchar, ajuste el volumen a un nivel cómodo.
- No escuche a niveles extremadamente altos. El escuchar con volumen alto durante periodos prolongados puede provocar pérdida permanente de la audición.
- Una vez que haya ajustado el volumen, no lo incremente. Con el tiempo, sus oídos se adaptan al nivel de volumen, entonces aunque un volumen no le incomoda, puede dañar su audición.

SEGURIDAD EN EL TRÁFICO

No utilice un auricular con su radio de 2 vías cuando opere un vehículo de motor o cuando vaya en bicicleta en o cerca del tráfico. Al hacerlo puede crear un peligro en el tráfico y puede ser ilegal en algunas áreas.

Si usted utiliza un auricular con su radio de 3 vías mientras monta la bicicleta, tenga mucho cuidado. No escuche una estación continuamente. Aunque algunos auriculares le permiten escuchar algunos sonidos externos cuando lo escucha a niveles normales, de todas maneras pueden ser un peligro en el tráfico.

CUIDADOS

Conserve el auricular seco; si se moja, séquelo de inmediato. Utilice y guarde el auricular solo en ambientes de temperatura normal. Maneje el auricular cuidadosamente; no lo tire. Conserve el auricular lejos del polvo y la mugre, y límpielo ocasionalmente con un trapo húmedo para conservarlo como nuevo.

SERVICIO Y REPARACIÓN

Si su auricular no está trabajando como debería, llévelo a su tienda RadioShack local para que le den servicio. Al modificar o forzar los componentes internos del auricular puede provocar un mal funcionamiento y puede invalidar su garantía.

ESPECIFICACIONES

Impedancia del micrófono	2,2 kohm
Directividad	Omni direccional
Impedancia del altavoz	150 ohm
Sensibilidad del Altavoz	94 ± 5 dB
Dimensiones	2 1/8 x 1 5/16 x 2/3 pulgadas (54 x 33 x 17 mm)
Peso (sin cable)	0,33 oz (9,5 g)
Largo del Cable	97,7 cm

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambio y mejora sin advertencia previa.